








**BOSCH**  
Technologia bliżej nas

## Kiedy wymienić wycieraczki





Wszystko w porządku.  
Wymiana wycieraczek  
nie jest konieczna

Brak smug lub maksymalnie 3 trwałe smugi na zewnętrznym polu widzenia.



Zalecana jest  
wymiana wycieraczek

Jedna smuga w polu centralnym, ponad 3 trwałe smugi na zewnętrznym polu widzenia  
lub wiele czasowo pojawiających się smug. Pogorszona widoczność.



Wymagana jest  
natychmiastowa  
wymiana wycieraczek

Na szybie pozostają niewytarte pola, szerokie smugi i plamy wody. Pojawia się piszczenie i przeskakiwanie pióra na szybie. Widoczność jest ograniczona, może pojawić się zamglenie. **Przyczyny:** utrata napięcia sprężyn ramienia wycieraczki; sztywna, popękana lub sucha guma (wycieraczki nieużywane lub zaparkowane przez dłuższy czas). **Inne przyczyny:** zabrudzenia, śmieci lub inne substancje (np. wosk z myjni) pozostałe na szybie lub na wycieraczce.



wycieraczki.bosch.pl

Wycieraczki Bosch Aerotwin  
Optymalna widoczność  
niezależnie od pogody